


Vattentät Bluetooth högtalare med karaoke funktion

Bruksanvisning:



- 1 Kort tryck volym ner / långt tryck tidigare spår
- 2 Kort tryck volym upp / långt tryck nästa spår
- 3 Play / paus
- 4 Strömknapp på / av
- 5 AUX ingång
- 6 USB utgång
- 7 Laddgång micro USB
- 8 Volym justering mikrofon
- 9 Mikrofon ingång
- 10 Indikatorlampa röd / kopplad AUX ingång
- 11 Indikatorlampa röd / laddning
- 12 Indikatorlampa blå / Bluetooth

-Parkoppla din smartphone genom att aktivera Bluetooth både på telefonen och högtalaren (tryck på on-knappen). Om ni vill byta källa dvs annan telefon så måste den första telefonen avaktivera Bluetooth.

-Dubbla högtalare går att koppla mot en telefon genom att sätta på strömmen på båda högtalarna. Tryck på volymknapparna på bägge högtalarna, då hörs ett ding ding ding. Aktivera nu Bluetooth på din telefon för att parkoppla mot stereoparet.

-Automatisk avstängning sker om ni har satt på strömmen och inte anslutit mot en telefon, då kommer högtalaren stänga av sig efter ca 2 minuter. Om ni har parkopplat men inte spelar någon "musik" då stänger högtalaren av sig efter ca 15 minuter.

-Karaoke fungerar endast om ni ansluter en extern mikrofon i uttaget nr9.

Förpackningen innehåller:

Högtalare
3,5mm audio sladd
USB laddkabel
DC omvandlare för USB
Skyddspåse
Quickstart guide EN

Specifikation:

Uteffekt audio	2x15W
Laddspänning	5V USB
Max laddström	2A
Batteri kapacitet	7200mAh
Laddtid	4 timmar
Max speltid	upp till 30tim
Vattentät	IPX7
Räckvidd BT	10m

Fabriksgaranti 1år.